

Simply Brands

Simply Brands

# Brosse Chaude Volumatrice 3-en-1

## MANUEL DE L'UTILISATEUR

Modèle: 5250 SKU: SBA-00076

### Nom de l'importateur:

Simply Brands (Asia) Ltd

### Adresse de l'importateur:

Unité 04-05, 16e étage, The Broadway n° 54-62  
Route de Lockhart, Wanchai, Hong Kong

Fabriqué en Chine

### Aperçu de la brosse chaude 3-en-1



- Nom du produit:  
**Brosse chaude volumatrice 3-en-1**
- Modèle du produit:  
**5250**
- Tension/courant de charge:  
**AC 220V-240V**
- La fréquence: **50-60Hz** • Puissance: **1200W**



**AVERTIR:** Pour votre sécurité, veuillez lire ce manuel d'utilisation soigneusement et complètement avant d'utiliser ce produit.

Veuillez conserver ce manuel quelque part sûr pour référence future.



## Caractéristiques de la brosse chaude

Ce manuel d'utilisation fournit des instructions de sécurité et des conseils importants pour l'utilisation et l'entretien de votre nouvelle brosse chaude volumatrice 3-en-1.

- La technologie tourmaline émet des ions négatifs pour des cheveux plus sains. La tourmaline aide même à sceller l'humidité dans vos cheveux et combat les frisottis.
- Corps ultra léger qui le rend facile à transporter en voyage.
- Moteur silencieux et puissant de 1200 watts.
- Temps de séchage 60 % plus rapide par rapport aux autres brosses pour sèche-cheveux.
- 3 réglages de vitesse de chauffage variables pour un contrôle total. Il est également rapide à chauffer une fois que vous l'avez allumé.
- 3 réglages de vitesse de chauffage variables pour un contrôle total. Il est également rapide à chauffer une fois que vous l'avez allumé.

## Consignes de sécurité

Pour utiliser correctement et en toute sécurité la brosse chaude, il est très important que vous suiviez scrupuleusement les instructions ci-dessous avant de l'utiliser. Veuillez conserver ces instructions pour référence future.

- La zone de la tête de brosse/des poils sera très chaude. **NE PAS TOUCHER CETTE ZONE LORSQUE LA BROSSSE EST EN MARCHÉ.**
- Cet appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants ou de personnes souffrant de certains handicaps.
- Tenir hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas la brosse chaude si une pièce est ébréchée ou fissurée lors d'une inspection visuelle initiale de celle-ci.
- N'utilisez pas la brosse chaude si elle est défectueuse ou si le câble d'alimentation est endommagé. Si la brosse ne fonctionne pas correctement, veuillez d'abord vérifier la prise, puis vérifier que l'alimentation électrique principale est effectivement allumée.
- N'utilisez **JAMAIS** la brosse chaude dans l'eau ou d'autres liquides.
- N'utilisez **JAMAIS** la brosse chaude à proximité d'une baignoire, d'une douche, de récipients remplis d'eau ou de tout autre endroit humide.
- **NE JAMAIS** utiliser lorsque vos mains ou vos pieds sont mouillés.
- N'attrapez **JAMAIS** la brosse chaude si elle est tombée dans l'eau. Coupez l'alimentation au niveau de la prise principale, puis débranchez-la.

- N'utilisez pas la brosse chaude à proximité de bombes aérosols, de produits en vaporisateur ou d'autres articles de toilette.
- Faites toujours attention à ne pas vous brûler en l'utilisant.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que l'usage auquel il est destiné.
- Ne pas utiliser avec un convertisseur de tension.
- Avant d'effectuer tout nettoyage ou entretien, assurez-vous que la brosse chaude est débranchée et qu'elle est complètement refroidie.
- La brosse chaude est dotée d'une prise britannique intégrée. S'il ne peut pas s'allumer, veuillez vérifier que le bouton de la prise est allumé et que la prise a été correctement branchée.
- **NE JAMAIS** faire fonctionner sans le filtre arrière.
- **NE JAMAIS** bloquer l'ouverture d'air de la brosse chaude ou la placer près ou sur une surface molle qui pourrait bloquer ses ouvertures d'air.
- N'utilisez **JAMAIS** la brosse chaude si elle a été laissée à l'extérieur ou immergée dans l'eau.
- Si la brosse chaude est équipée d'accessoires, veuillez les laisser refroidir s'ils ont été récemment utilisés avant de remettre en place ou de retirer les accessoires de la brosse.
- Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour tout dommage causé par le non-respect de ces instructions ou toute autre mauvaise utilisation ou mauvaise manipulation.

## Entretien et soins

- Débranchez toujours la brosse chaude et laissez-la refroidir si nécessaire avant de la nettoyer.
- Inspectez périodiquement la grille d'admission d'air/filtre à l'arrière de la brosse chaude et retirez tous les débris qui pourraient s'être accumulés. L'accumulation peut réduire le débit d'air et endommager la brosse.
- N'utilisez jamais les produits chimiques suivants pour nettoyer la brosse chaude : diluants, essence, types d'alcool tels que l'alcool chirurgical ou tout autre produit chimique inflammable.
- N'enroulez **PAS** le câble d'alimentation autour de la brosse chaude car cela pourrait endommager le câble.
- Utilisez simplement un chiffon doux et sec pour nettoyer la brosse chaude.

## Directives d'exploitation

- Avant de brancher, vérifiez la tension sur l'étiquette signalétique pour vous assurer qu'elle est compatible avec la tension de la prise de courant.
- Votre brosse chaude est équipée de trois réglages de chaleur : faible, moyen et élevé. Il est également équipé d'un interrupteur de commande. En règle générale, utilisez le réglage haute vitesse pour sécher efficacement les cheveux plus épais/très humides, et le réglage moyen pour les cheveux plus fins/partiellement secs et également un contrôle plus précis du séchage lors du coiffage. Le réglage bas peut être utilisé vers les dernières étapes du coiffage de vos cheveux sur un mode moins puissant.
- Séparez vos cheveux et séchez une zone à la fois. Commencez par l'arrière de la tête lorsque vous séchez les cheveux mouillés et progressez progressivement vers l'avant.
- **NE PAS** concentrer le flux d'air sur une zone pendant une période prolongée pour éviter de provoquer des pointes fourchues et des cheveux/cuir chevelu trop secs.
- **SOYEZ PRUDENT** : commencez par le réglage bas d'abord pour tester la bonne température pour votre cuir chevelu.

**REMARQUE** : pendant les premières minutes de la première utilisation, vous pouvez remarquer de la fumée et une légère odeur de la brosse chaude. Ceci est tout à fait normal et disparaîtra rapidement.