



Simply Brands

Gorąca Szczotka

zwiększająca objętość 3 w 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model: 5250 SKU: SBA-00076

Simply Brands

Nazwa importera:

Simply Brands (Azja) Ltd

Adres importera:

Jednostka 04-05, 16. piętro, The Broadway nr 54-62 Lockhart Road, Wanchai, Hongkong

Wyprodukowano w Chinach

Przegląd gorącej szczotki 3 w 1



- Nazwa produktu:
Gorąca szczotka zwiększająca objętość 3 w 1
- Model produktu:
5250
- Napięcie/prąd ładowania:
AC 220V-240V
- Częstotliwość: • Moc:
50-60Hz 1200 W



OSTROŻNOŚĆ: Dla własnego bezpieczeństwa przeczytaj tę instrukcję obsługi dokładnie i dokładnie przed użyciem tego produktu.

Proszę zachować tę instrukcję gdzieś bezpieczne do wykorzystania w przyszłości.



Funkcje gorącego pędzla

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz ważne wskazówki dotyczące użytkowania i pielęgnacji nowej gorącej szczotki do zwiększania objętości 3 w 1.

- Technologia turmalinu emituje jony ujemne dla zdrowszych włosów. Turmalin pomaga nawet uszczelnić wilgoć we włosach i zapobiega puszeniu się.
- Ultralekki korpus, który ułatwia przenoszenie podczas podróży.
- Cichy i mocny silnik 1200 W.
- 60% szybszy czas suszenia w porównaniu z innymi szczotkami do suszarek nadmuchowych.
- 3 zmienne ustawienia prędkości podgrzewania dla pełnej kontroli. Po włączeniu szybko się nagrzewa.
- Główna szczoteczki z powłoką ceramiczną, która pomaga chronić włosy przy równomiernym rozprowadzaniu ciepła.

Instrukcje bezpieczeństwa

Aby prawidłowo i bezpiecznie używać gorącej szczotki, bardzo ważne jest, aby dokładnie przestrzegać poniższych instrukcji przed użyciem. Zachowaj te instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

- Obszar główki szczoteczki/włosia będzie bardzo gorący. **NIE DOTYKAJ TEGO MIEJSCA GDY SZCZOTKA JEST WŁĄCZONA.**
- Nigdy nie należy pozostawiać tego urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania. Konieczny jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez lub w pobliżu dzieci lub osób z pewnymi niepełnosprawnościami.
- Trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Nie używaj gorącej szczotki, jeśli jakkolwiek część jest wyszczerbiona lub pęknięta po wstępnej kontroli wzrokowej.
- Nie używaj gorącej szczotki, jeśli jest uszkodzona lub kabel zasilający jest uszkodzony. Jeśli szczotka nie działa prawidłowo, najpierw sprawdź wtyczkę, a następnie sprawdź, czy główne zasilanie elektryczne jest rzeczywiście włączone.
- **NIGDY** nie używaj gorącej szczotki w wodzie lub innych płynach.
- **NIGDY** nie używaj gorącej szczotki w pobliżu wanny, prysznicza, pojemników z wodą lub innych wilgotnych miejsc.
- **NIGDY** nie używaj, gdy masz mokre dłonie lub stopy.
- **NIGDY** nie sięgaj po rozgrzaną szczotkę, jeśli wpadła do wody. Wyłącz zasilanie w głównym gnieździe, a następnie odłącz je.

- Nie używaj gorącej szczotki w pobliżu puszek aerozolowych, produktów w sprayu lub innych przyborów toaletowych.
- Zawsze uważaj, aby się nie poparzyć podczas używania.
- Nie używaj urządzenia do innych celów niż jego przeznaczenie.
- Nie używaj z konwerterem napięcia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji upewnij się, że gorąca szczotka jest odłączona i całkowicie ostygła.
- Gorąca szczotka ma zintegrowaną wtyczkę brytyjską. Jeśli nie można włączyć, sprawdź, czy przycisk gniazdka jest włączony, a wtyczka została prawidłowo podłączona.
- **NIGDY** nie pracuj bez włączonego tylnego filtra.
- **NIGDY** nie blokuj otworu powietrznego gorącej szczotki ani nie umieszczaj jej w pobliżu lub na miękkiej powierzchni, która może blokować otwory wentylacyjne.
- **NIGDY** nie używaj gorącej szczotki, jeśli została pozostawiona na zewnątrz lub zanurzona w wodzie.
- Jeśli gorąca szczotka jest wyposażona w nasadki, należy odczekać, aż ostygną, jeśli były one ostatnio używane, przed ponownym założeniem lub zdjęciem nasadek ze szczotki.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych instrukcji lub innym niewłaściwym użytkowaniem lub niewłaściwą obsługą.

Konserwacja i pielęgnacja

- Zawsze odłączaj gorącą szczotkę od zasilania i pozwól jej ostygnąć, jeśli to konieczne przed czyszczeniem.
- Okresowo sprawdzaj ekran wlotu/filtra powietrza z tyłu gorącej szczotki i usuwaj wszelkie zanieczyszczenia, które mogły się nagromadzić. Nagromadzenie może zmniejszyć przepływ powietrza i uszkodzić szczotkę.
- Nigdy nie używaj następujących środków chemicznych do czyszczenia gorącej szczotki: rozcieńczalników, benzyny, rodzajów alkoholu, takich jak spirytus chirurgiczny, ani żadnych innych łatwopalnych chemikaliów.
- **NIE** owijaj kabla zasilającego wokół gorącej szczotki, ponieważ może to spowodować zużycie kabla.
- Wystarczy użyć miękkiej, suchej szmatki do czyszczenia gorącej szczotki.

Wytyczne operacyjne

- Przed podłączeniem sprawdź napięcie na tabliczce znamionowej, aby upewnić się, że jest zgodne z napięciem gniazdka sieciowego.
- Twoja gorąca szczoteczka jest wyposażona w trzy ustawienia temperatury – niski, średni i wysoki. Jest również wyposażony w przełącznik sterujący. Ogólną wskazówką jest ustawienie wysokiej prędkości, aby skutecznie wysuszyć grubsze/bardzo mokre włosy, a średnie ustawienie, aby uzyskać delikatniejsze/częściowo suche włosy, a także bardziej precyzyjną kontrolę suszenia podczas stylizacji. Niskie ustawienie można wykorzystać na późniejszych etapach stylizacji włosów w trybie o mniejszej mocy.
- Podziel włosy i wysusz je pojedynczo. Podczas suszenia mokrych włosów zacznij od tyłu głowy i stopniowo przesuwaj do przodu.
- **NIE** koncentruj strumienia powietrza na jednym obszarze przez dłuższy czas, aby uniknąć rozdawania się końcówek i przesuszenia włosów/skóry głowy.
- **ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ:** najpierw zacznij od niskiego ustawienia, aby przetestować odpowiednią temperaturę dla skóry głowy.

UWAGA: w ciągu pierwszych kilku minut pierwszego użycia możesz zauważyć dym i delikatny zapach gorącej szczotki. Jest to normalne i szybko zniknie.