



Descripción general del cepillo caliente 3 en 1



Simply Brands

Cepillo Caliente

Voluminizador 3 en 1

MANUAL DE USUARIO

Modelo: 5250 SKU: SBA-00076



Simply Brands

Nombre del importador:

Simply Brands (Asia) Ltd

Dirección del importador:

Unidad 04-05, Piso 16, The Broadway No. 54-62
Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

Hecho en China

- Nombre del producto:
Cepillo caliente para dar volumen 3 en 1
- Modelo del Producto:
5250
- Voltaje / corriente de carga:
AC 220V-240V
- Frecuencia: **50-60 Hz**
- Poder: **1200W**



PRECAUCIÓN: Por su seguridad, lea este manual de usuario cuidadosa y minuciosamente antes de usar este producto.

Guarde este manual en algún lugar seguro para futuras referencias.



Características del cepillo caliente

Este manual de usuario proporciona instrucciones de seguridad y consejos importantes para el uso y el cuidado de su nuevo cepillo caliente voluminizador 3 en 1.

- La tecnología de turmalina emite iones negativos para un cabello más saludable. La turmalina incluso ayuda a sellar la humedad en el cabello y contrarresta el encrespamiento.
- Cuerpo ultraligero que facilita su transporte cuando se viaja.
- Motor silencioso y potente de 1200 vatios.
- Tiempo de secado 60% más rápido en comparación con otros cepillos de secador.
- 3 configuraciones de velocidad de calentamiento variable para un control total. También se calienta rápidamente una vez que lo enciende.
- Cabezal de cepillo recubierto de cerámica que ayuda a proteger tu cabello con una distribución uniforme del calor.

Las instrucciones de seguridad

Para usar el cepillo caliente de manera correcta y segura, es muy importante que siga las instrucciones a continuación minuciosamente antes de usarlo. Guarde estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

- El área de la cabeza del cepillo / cerdas estará muy caliente, **NO TOQUE ESTA ÁREA MIENTRAS EL CEPILLO ESTÉ ENCENDIDO.**
- Este aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado. Es necesaria una estrecha supervisión cuando el aparato es utilizado por o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No utilice el cepillo caliente si alguna pieza está astillada o agrietada tras una inspección visual inicial.
- No utilice el cepillo caliente si está defectuoso o si el cable de alimentación está dañado. Si el cepillo no funciona correctamente, primero verifique el enchufe y luego verifique que el suministro eléctrico principal esté realmente encendido.
- **NUNCA** use el cepillo caliente en agua u otros líquidos.
- **NUNCA** use el cepillo caliente cerca de una bañera, ducha, recipientes llenos de agua o cualquier otro lugar húmedo.
- **NUNCA** lo use cuando sus manos o pies estén mojados.
- **NUNCA** coja el cepillo caliente si se ha caído al agua. Apague la fuente de alimentación en el enchufe principal, luego desenchúfela.

- No use el cepillo caliente cerca de latas de aerosol, productos en aerosol u otros artículos de aerosol.
- Siempre tenga cuidado de no quemarse mientras lo usa.
- No utilice el dispositivo para ningún otro propósito que no sea el uso previsto.
- No lo use con un convertidor de voltaje.
- Antes de realizar cualquier limpieza o mantenimiento, asegúrese de que el cepillo caliente esté desenchufado y completamente frío.
- El cepillo caliente cuenta con un enchufe británico integrado. Si no se puede encender, verifique que el botón del enchufe esté encendido y que el enchufe se haya enchufado correctamente.
- **NUNCA** opere sin el filtro trasero encendido.
- **NUNCA** bloquee la abertura de aire del cepillo caliente ni lo coloque cerca o sobre una superficie blanda que pueda bloquear sus aberturas de aire.
- **NUNCA** use el cepillo caliente si se ha dejado al aire libre o si se ha sumergido en agua.
- Si el cepillo caliente está equipado con accesorios, déjelos enfriar si se han usado recientemente antes de volver a colocarlos o quitarlos del cepillo.
- No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños causados por el incumplimiento de estas instrucciones o por cualquier otro uso indebido o maltrato.

Mantenimiento y cuidado

- Desenchufe siempre el cepillo caliente y déjelo enfriar si es necesario antes de limpiarlo.
- Inspeccione periódicamente la entrada de aire / rejilla del filtro en la parte posterior del cepillo caliente y elimine cualquier residuo que pueda haberse acumulado. La acumulación puede reducir el flujo de aire y dañar el cepillo.
- Nunca use los siguientes productos químicos para limpiar el cepillo caliente: diluyentes, gasolina, tipos de alcohol como alcohol quirúrgico o cualquier otro químico inflamable.
- **NO** enrolle el cable de alimentación alrededor del cepillo caliente, ya que esto puede causar que el cable se desgaste.
- Solo use un paño suave y seco para limpiar el cepillo caliente.

Pautas de funcionamiento

- Antes de enchufarlo, verifique el voltaje en la etiqueta de clasificación para asegurarse de que sea compatible con el voltaje de la toma de corriente.
- Su cepillo caliente está equipado con tres configuraciones de calor: Bajo, Medio y Alto. También está equipado con un interruptor de control. Como guía general, use la configuración de alta velocidad para secar de manera efectiva el cabello más grueso / muy húmedo, y la configuración media para cabello más fino / parcialmente seco y también un control de secado más preciso al peinar. La configuración baja se puede utilizar en las últimas etapas para peinar tu cabello en un modo menos potente.
- Divida su cabello y seque un área a la vez. Comience en la parte posterior de la cabeza al secar el cabello mojado y trabaje gradualmente hacia el frente.
- **NO** concentre el flujo de aire en ninguna área durante un período prolongado de tiempo para evitar causar puntas abiertas y cabello / cuero cabelludo demasiado seco.
- **TENGA CUIDADO:** comience con la configuración baja primero para probar la temperatura adecuada para su cuero cabelludo.

NOTA: durante los primeros minutos del primer uso inicial, puede notar humo y un ligero olor del cepillo caliente. Esto es bastante normal y desaparecerá rápidamente.